

Úkony před startem motoru.

Úkony před startem motoru.

Brzda - ZABRZDIT A ARETACE.

Plyn - NASTAVIT na 50%.

Kohout paliva - ZAPNOUT.

Přepínač Instrument - ZAPNOUT.

Přepínač Strobe - ZAPNOUT.

Master Palivová pumpa 1 - ZAPNOUT.

Palivová pumpa 2 - ZAPNOUT.

LANE A - ZAPNOUT A POČKAT NA KONTROLKU.

LANE B - ZAPNOUT A POČKAT NA KONTROLKU.

Levá ruka na brzdě a plynové páce.

Kontrola prostoru.

Zvolání - VRTULE!

START motoru.

Nastavení otáček na 2500.

Kontrola přístrojů. Tlak oleje. Dobíjení - počkat na přepnutí pod 14 voltů.

Rádio - ZAPNOUT.

Odpovídač - ZAPNOUT DO POLOHY STANDBY.

Palivová pumpa 2 - VYPNOUT.

Úkony před pojižděním.

Kontrola brzdy rotoru.

Kontrola pásů.

Kontrola kabiny.

Úkony na vyčkávacím místě.

Brzda - ZABRZDIT A ARETACE.

Plyn NASTAVIT na 2200 otáček.

Trim - KONTROLA, těžký na předeck.

Kanardia - NASTAVIT QNH a PŘEPNOUT NA MAPU.

Rádio - NASTAVIT KROK 8,33 kHz a frekvence.

Odpovídač - PŘEPNOUT NA ALT 7000.

Úsekové spínače - KONTROLA NEBO ZAPNOUT.

Záložní přístroje - KONTROLA.

Záložní výškoměr - NASTAVIT QNH.

Magneta - KONTROLA.

Palivová pumpa 2 - ZAPNOUT.

Jističe - KONTROLA.

Volnost řízení - ODEMKNOUT A ZAKROUŽIT KNIPIEM.

Kontrola - sedačka, pásy, kabina, směr větru, prostor.

Hlášení.

Po povolení vjezd na dráhu. Knipl držet vpředu.

Úkony na dráze před vzletem, předrotace a start.

Srovnat vírník do osy.

Brzda - ZABRZDIT BEZ ARETACE.

Kontrola směru větru.

Kontrola přístrojů.

Levou rukou odbrzdit rotor, knipl držet vpředu.

Kontrola zhasnutí indikace brzdy rotoru.

Otáčky motoru 2000.

Plynule šlapat na pedál předrotace, při 100 otáčkách za minutu pedál došlápnout.
Zvyšovat otáčky motoru až otáčky rotoru dosáhnou hodnoty 220.
Uvolnit pedál předrotace.
Přitáhnout knipl úplně k sobě.
Odbrzdit a plynule přidávat plný výkon motoru.
Po zvednutí předního kola pravá noha a případně kontra kniplem.
Nechat odpoutat celý stroj.
Rozlet nad zemí 110 km/h.
Začít stoupat.

Úkony po větru.

KONTROLA:

- Brzda.
- Přístroje.
- Palivo.
- Vrtule.
- Záložní čerpadlo P2.
- Pásy.
- Kabina.
- Prostor.

Hlášení.

Úkony na finále.

Rychlost 120 km/h.

Kontrola větru.

Hlášení.

Úkony po plném přistání.

Knipl potlačit.

Při pojíždění knipl proti větru.

Rozsvítit kontrolku brzdy rotoru kvůli trimu - ALE NEBRZDIT.

Úkony po uvolnění dráhy.

Knipl plně potlačený.

Brzda - ARETACE.

Odpovídač přepnout na STANDBY.

Světla kromě Strobe - VYPNOUT.

Palivová pumpa P2 - VYPNOUT.

Zabrzdit rotor - aktivovat brzdu pod 100 otáčkami za minutu.

Knipl - ARETACE.

Úkony před vypnutím motoru.

Motor na volnoběh.

Brzda - ARETACE.

Rádio - VYPNOUT.

Odpovídač - VYPNOUT.

Přepínač Instrument - VYPNOUT.

Přepínač Strobe - VYPNOUT.

Palivová pumpa 2 - VYPNOUT.

Zapalování LANE Á - VYPNOUT.

Zapalování LANE B - VYPNOUT.

Master klíč - VYPNOUT.